

Reol No.1

Monteringsvejledning

- 1/ Monter reolgavlene. Traverspladerne monteres i andet hul fra bunden og fra toppen.
- 2/ Eventuel stolpefod fastgøres i stolpeprofilen.
- 3/ Isæt hyldeclips i første hul fra top i reolgavlen.
- 4/ Tophylden ilægges. Reolgavlen kan med fordel lænes mod en væg mens tophylden ilægges.
- 5/ Isæt hyldeclips i andet hul fra bund i reolgavlen.
- 6/ Bundhylden ilægges.
- 7/ Monter rygstuds, dog uden at spænde skruerne – OBS! der skal monteres rygstuds i hverandet reolfag. Ved opstilling af dobbeltreoler monteres rygstuds mellem T-profilerne.
- 8/ Isæt hyldeclips i ønsket hyldeafstand og ilæg resterende hylder, startende fra neden.
- 9/ Spænd rygstuds.

